

SUNMATIC®

Smart LED Sensor Light

Hands-free luminaire with dynamic movement tracking



20 cm / 30 cm /
40 cm length



Tricolor lights
3000K - 4000K
- 6000K



Motion
detector

EN User Manual

S Användarmanual

NO Brukerhåndbok

FI Käyttöohje

DA Brugervejledning

Manuel utilisateur FR


Manuale d'uso IT

Manual de usuario ES


Gebruikershandleiding NL

Benutzerhandbuch DE

EN Product Display



Function description & special instructions for sensing mode



1. Switch gear to shift the light mode OFF-ON-AUTO.
2. In AUTO mode, human body motion sensor and photosensitive sensor is automatically turned on. If it is a day time or brightness is high enough, the sensor will not work.
3. When light is on, use single touch to the touch key to change the light color, which has options of 3000K-4000K-6000K.



*In a bright light environment or at daytime, the sensor will not be triggered and the light will remain off. In a low light environment or during the night time, it turns on automatically if human motion have been sensed, and turns off automatically 20 seconds after no movement was detected.

*The sensing range of the lamp area is within 120° and 3 meters from the center point of the product. However, incorrect installation or blockage of the sensing point, it will affect the sensing sensitivity.

4. When light is on, long press the touch key to adjust the light brightness.


(10%-100%)

5. Red light indicates charging process. Green light means that the product is fully charged.

*Don't put 2 smart LED sensor lights too close to each other. The light of one may cause the other not to light up if they are too close.

*The sensing mode can be blocked by glass, so make sure to place your products in a glass-free area.

How to Install & charging description



Method A: Built-in Magnet to absorb any ironwork.

Method B: Stick the adhesive side of the iron sheet to a non-metallic surface such as wall or cabinet, and then attach the light to the metal side of the iron sheet.

Pay attention.

1. Do not stick the adhesive side on the light!
2. The sticker on the iron sheet is disposable and should not be peeled off for reuse.
3. The sticker cannot be placed on rough walls, such as brick walls, lime walls, patterned wallpaper, etc. Recommended to use on smooth surfaces such as tiles, wood panels, etc.



Charging voltage: DC5V

Red light means that product is charging. Green light indicates a fully charged battery.

Charging precautions:

1. Do not use a charging device with an output voltage greater than 5v to charge the light.
2. Do not use product when it is charging. (The sensing mode will not work normally since it will be affected by the charging light when charging).

FAQ

Q: Just received the product, but it's not turning on?

A: Please fully charge the battery before using the product for the first time.

Q: How long it will take to turn off the lights after sensing human motion?

A: In the sensing mode, the light will not turn off when the human body has been moving within the sensing area. However, when human leaves or is stationary, the light will automatically go off after 20 seconds.

Q: Why the light won't work when sensing human?

A: The sensing mode detects both human motion and light conditions. The light stays off in well-lit areas and turns on automatically when a person moves through a low-light area within the sensing range.

Q: The sensor is not sensitive enough / only works when you walk closer? How wide is the sensing range?

A: The light has a sensing range of 120° and up to 3 meters. Incorrect installation, such as mounting too high, too low, or blocking the sensor, may affect performance. Mount it facing the path for optimal functionality.


Q: Power usage duration problem?

A: The power consumption increases with usage. With less than 6 detections per day and under 60 seconds each, it can be used continuously for up to 60 days without additional battery charging cycle.

Q: What are a battery specifications of this product?

A: Built-in 2000mAh rechargeable battery, strong endurance and fast charging speed. Can be fully charged up to 4 hours depending on the model.

SE Produktbeskrivning



Funktioner & Särskilda instruktioner för sensorläge



1. Växla för att ändra belysningsläget OFF-ON-AUTO.
2. I AUTO-läge slås lampan på vid rörelse. Om det är dagtid eller ljusstyrkan är tillräckligt hög tänds inte lampan.
3. När lampan är tänd, använd Touch -tangenten för att ändra färg-temperaturen som har alternativen 3000K-4000K-6000K.



*I en miljö med starkt ljus eller på dagtid utlöses inte sensorn och lampan förblir släckt. I en miljö med svagt ljus eller nattetid tänds den automatiskt om rörelse har registrerats och släcks automatiskt 20 sekunder efter att ingen rörelse har registrerats.

*Lampans avkänningsområde ligger inom 120° och 3 meter från produkts mittpunkt. Felaktig installation eller blockering av avkänningspunkten kommer att påverka avkänningskänsligheten.


4. När lampan är tänd, tryck länge på Touch -tangenten för att justera ljusstyrkan (10%-100%).

5. Rött ljus indikerar att laddning pågår. Grönt ljus indikerar att produkten är fulladdad.

*Placera inte 2 smarta LED-sensorlampor för nära varandra. Ljuset från den ena kan göra att den andra inte tänds om de sitter för nära.

*Avkänningsläget kan blockeras av glas, så se till att placera dina produkter i ett glasfritt område.

Instruktioner för installation & Laddningsinstruktioner



Metod A: Inbyggd magnet för att enkelt fästa på metalltylor.

Method B: Fäst den självhäftande tejen på metallfästet på en plan yta, t.ex. en vägg eller ett skåp.

Observera.

1. Klistra inte fast metallfästets självhäftande sida på lampan!
2. Tejen på metallfästet är för engångsbruk.
3. Tejen kan inte placeras på grova väggar, t.ex. tegelväggar, kalkväggar, mönstrade tapeter etc. Rekommenderas att användas på släta ytor som kakel, träpaneler etc.



Laddningsspänning: DC5V
Rött ljus betyder att produkten håller på att laddas.
Grönt ljus indikerar ett fulladdat batteri.

Försiktighetsåtgärder vid laddning:

1. Ladda aldrig med en högre spänning än 5V.
2. Använd inte produkten när den laddas. (Avkänningsläget fungerar inte normalt eftersom det påverkas av laddningslampan under laddning).

FAQ

Q: Jag har precis fått produkten, men den går inte att slå på?

A: Ladda batteriet helt innan du använder produkten för första gången.

Q: Hur lång tid tar det att lampan släcks efter att ha känt av rörelse?

A: I sensorläget släcks inte lampan när rörelse sker inom avkänningsområdet. Om ingen rörelse sker i avkänningsområdet släcks lampan automatiskt efter 20 sekunder.

Q: Varför fungerar inte lampan när den känner av rörelse?

A: I avkänningsläget tänds inte lampan i väl upplysta miljöer. Lampan tänds när rörelse sker inom svagt upplyst avkänningsområde.

Q: Sensorn är inte tillräckligt känslig / fungerar bara när man går närmare? Hur brett är avkänningsområdet?

A: Ljuskällan har ett avkänningsområde på 120° och upp till 3 meter. Felaktig installation eller blockering av sensorn kan påverka prestandan.


Q: Problem med batteritiden?

A: Strömförbrukningen ökar med användning. Vid mindre än 6 avkänningar per dag och under 60 sekunder per gång kan den användas kontinuerligt i upp till 60 dagar innan den behöver laddas.


Q: Vilka är batterispecifikationerna för denna produkt?

A: Inbyggd 2000mAh uppladdningsbart batteri. Kan fulladdas på ca. 4 timmar beroende på modell.

NO Produktvisning



Funksjonell beskrivelse & Spesielle instruksjoner for sensing-modus



1. Bryter for å endre belysningsmodus OFF-ON-AUTO.
2. I AUTO-modus slår bevegelses-sensoren og den lysfølsomme sensoren seg på automatisk. Hvis det er dagtid eller lysstyrken er sterk nok, fungerer ikke sensoren.
3. Når lampen er på, kan du endre lysfargen med ett enkelt trykk på berørings skjermen, som har alternativene 3000K-4000K-6000K.



*I omgivelser med sterkt lys eller om dagen utløses ikke sensoren, og lyset forblir av. I omgivelser med lite lys eller om natten slår den seg automatisk på hvis det registreres menneskelig bevegelse, og slår seg automatisk av 20 sekunder etter at det ikke er registrert noen bevegelse.

*Lampens sensorområde er innenfor 120° og 3 meter fra midten av produktet. Feil installasjon eller blokkering av sensorpunktet vil imidlertid påvirke sensorfølsomheten.


4. Når lyset er på, kan du trykke lenge på berøringsknappen for å justere lysstyrken (10-100 %).

5. Rødt lys indikerer at ladeprosessen er i gang. Grønt lys betyr at produktet er fulladet.

*Ikke plasser to smarte LED-sensorlamper for tett sammen. Lyset fra den ene kan hindre den andre i å slå seg på hvis de er for nær hverandre.

*Sensing-modusen kan blokkeres av glass, så sørg for å plassere produktene dine i et område uten glass.

Slik installerer du & Beskrivelse av ladning



Metode A: Innebygd magnet som festes på jernstrukturer.

Metode B: Fest den selvklebende siden av jernplaten på en ikke-metallisk overflate, som en vegg eller et skap, og fest deretter lyset på metallsiden av jernplaten.

Vær oppmerksom.

1. Ikke lim den selvklebende siden på lampen!
2. Klistermerket på metalfestet er et engangsbruk og bør ikke fjernes for gjenbruk.
3. Tapen kan ikke plasseres på ujevne vegger, f.eks. murvegger, kalkvegger, mønstret tapet etc. Anbefales brukt på glatte overflater som fliser, trepaneler osv.



Ladespenning: DC5V
Rødt lys betyr at produktet lades.
Grønt lys indikerer at batteriet er fulladet.

Forholdsregler ved lading:

1. Ikke bruk en ladeenhet med en utgangsspenning som er høyere enn 5 V for å lade lampen.
2. Ikke bruk produktet mens det lades (sensormodusen fungerer ikke normalt fordi den påvirkes av ladelampen under lading).

FAQ

Q: Jeg har nettopp mottatt produktet, men det vil ikke slå på?

A: Lad batteriet helt opp før du bruker produktet for første gang.

Q: Hvor lang tid tar det for at lyset slår seg av etter å ha registrert en menneskelig bevegelse?

A: I sensing-modus slås ikke lampen av når menneskekroppen har beveget seg innenfor sensing-området. Men når personen forlater området eller står stille, slås lyset automatisk av etter 20 sekunder.

Q: Hvorfor vil ikke lampen fungerer når den oppdager et menneske?

A: Sensormodusen slår ikke på lampen i godt opplyste omgivelser, men aktiveres automatisk når en person passerer i svakt lys innenfor sensorområdet.

Q: Er sensoren ikke følsom nok / fungerer den bare når du går nærmere? Hvor bredt er sensorområdet?

A: Lyskilden har en rekkevidde på 120° og opptil 3 meter. Feil montering eller blokkering av sensoren kan påvirke ytelsen. Monter den vendt mot veien for best mulig ytelse.


Q: Problemer med varigheten av strømforbruket?

A: Strømforbruket øker med bruken. Med mindre enn 6 av og på per dag og under 60 sekunder per gang, kan den brukes kontinuerlig i opptil 60 dager uten en ekstra batterisiklus.


Q: Hva er batterispesifikasjonene for dette produktet?

A: Innebygd 2000mAh oppladbart batteri, sterk utholdenhet og rask ladehastighet. Kan fullades på 4 timer, avhengig av modell.

FI Tuotteen osat



Toiminnot & Lisäohjeita valon sensoriin



1. Vaihda valaistustilaa OFF, ON tai AUTO.
2. AUTO-tilassa liiketunnistin ja valon tunnistin kytkettyvät päälle. Tunnistin ei toimi päivänvalossa tai kirkaassa valossa.
3. Kun lamppu on päällä, voit vaihtaa valon värilämpötilaa Touch -näppäimellä. Valon värilämpötilavaihtoehdot ovat 3000K-4000K-6000K.



*Kirkaassa valossa tai päivällä tunnistin ei laukea ja valo ei syty. Hämärissä ympäristöissä tai yöllä valo syttyy tunnistimen havaitessa liikettä, ja sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua siitä, kun liikettä ei havaita.


*Valaisimen tunnistinalue on 120° ja 3 metriä tuotteen keskipisteestä. Virheellinen asennus tai anturipisteen tukkeutuminen voi vaikuttaa anturin herkkyyteen.

4. Kun valo on päällä, säädä kirkkautta (10-100 %) painamalla pitkään Touch -näppäintä.
5. Punainen valo osoittaa, että latausprosessi on käynnissä. Vihreä valo osoittaa, että tuote on ladattu täyteen.

*Älä sijoita kahta LED-tunnistinvaloa liian lähelle toisiaan. Toisen valo voi estää toista kytketymästä päälle, jos ne ovat liian lähellä toisiaan.

*Lasi voi estää tunnistustilan, joten varmista, että tuotteesi sijoitetaan lasittomaan tilaan.

Asennusohjeet & Huomioitavaa



Menetelmä A: Sisäänrakennettu magneetti, joka kiinnittyy metallipintoihin.

Metodi B: Kiinnittä metallikiinnike tarran avulla haluttuun paikkaan, kuten seinään tai kaappiin, ja kiinnittä sitten valo metallilevyyn.

Vær oppmerksom.

1. Älä liimaa metallikiinnikkeen tarrapuolta lamppuun!
2. Metallikiinnikkeen tarra on kertakäyttöinen. Sitä ei voi käyttää uudelleen.
3. Tarraa ei voi kiinnittää epätasaisille seinille, esim. tiiliseinät, kalkkiseinät, kuviotapetit jne. Suositellaan käytettäväksi sileillä pinnoilla, kuten kaakeleilla, puupaneeleilla jne.



Latausjännite: DC5V
Punainen valo osoittaa, että tuote latautuu. Vihreä valo osoittaa, että akku on ladattu täyteen.

Varoitoimenpiteet latauksen aikana:

1. Älä käytä laturia, jonka lähtöjännite on yli 5 V.
2. Älä käytä tuotetta latauksen aikana (tunnistintila ei toimi normaalisti, koska latausvalo vaikuttaa siihen latauksen aikana).

Usein kysyttyä

Q: Tuote on uusi mutta sitä ei voi kytkeä päälle?

A: Lataa akku täyteen ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa.

Q: Kuinka kauan kestää kunnes valo sammuu liikkeen havaitsemisen jälkeen?

A: Valo sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua jos tunnistinalueella ei ole liikettä.

Q: Miksi lamppu ei toimi, kun se havaitsee liikettä?

A: Tunnistintila ei kyke valaisinta päälle valaistussa ympäristössä. Valaisin kytketty päälle vain hämärässä havaitessaan liikettä tunnistinalueella.

Q: Miten herkkä tunnistin on? Kuinka laaja on tunnistimen alue?

A: Anturin tunnistinalue on 120° ja 3 metriä. Valon vääränlainen kiinnitys tai anturipisteen tukkeutuminen voi vaikuttaa anturin herkkyyteen. Asenna valo oikein päin parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.


Q: Miten kauan lamppu toimii yhdellä latauksella?

A: Virrankulutus kasvaa käytön myötä. Kun anturi reagoi alle 6 kertaa päivässä ja alle 60 sekuntia kerrallaan, lamppua voi toimia yhtäjaksoisesti jopa 60 päivää ilman ylimääräistä latausta.


Q: Mitkä ovat tämän tuotteen akun tekniset tiedot?

A: Sisäänrakennettu 2000mAh ladattava akku nopealla latausnopeudella. Voidaan ladata täyteen jopa neljässä tunnissa, mallista riippuen.

DA Produktbeskrivelse



Funktionel beskrivelse & Særlige instruktioner for sensor-funktion



1. Skift mellem lyset mellem OFF-ON-AUTO.
2. I AUTO-tilstand tændes bevægelsesensoren og den lysfølsomme sensor automatisk. Hvis det er dag, eller i lysstyrken er høj nok, vil sensoren ikke fungere.
3. Når lampen er tændt, kan du ændre lysstyrken med et enkelt tryk på touchskærmen med muligheder fra 3000K-4000K-6000K.



*I stærkt lys eller om dagen virker sensoren ikke, og lyset forbliver slukket. I mørke omgivelser eller om natten tænder den automatisk, hvis der registreres menneskelig bevægelse, og slukker automatisk efter 20 sekunder, hvis der ikke registreres nogen bevægelse.


*Lampens sensorrækkevidde er 120° og i en afstand af 3 meter fra produktets midte. Forkert installation eller blokering af sensorpunktet vil dog påvirke sensorens følsomhed.

4. Når lyset er tændt, skal du trykke og holde touch-knappen nede for at justere lysstyrken (10-100%).
5. Et rødt lys indikerer, at opladningsprocessen er i gang. Det grønne lys angiver, at produktet er fuldt opladet.

*Placer ikke to smarte LED-sensorlamper for tæt på hinanden. Den ene lampe kan forhindre den anden i at tænde, hvis de er for tæt på hinanden.

*Glas kan blokere detektionsfunktionen, så sørg for, at dit produkt er placeret i et glasfrit område.

Instruktioner for installation & Opladningsbeskrivelse



Metode A: Indbygget magnet, der absorberer alle jernstrukturer.

Metode B: Fastgør den selvklæbende side af jernpladen på en ikke-metallisk overflade, såsom en væg eller et skab, og fastgør derefter lyset til metal-siden af jernpladen.

Vær opmærksom.

1. Lim ikke den selvklæbende side på lampen!
2. Mærket på metal siden er engangsbrug, og må ikke fjernes.
3. Mærket kan ikke anvendes på ujævne vægge, f.eks. murstensvægge, kalkvægge, mønstret tapet osv. Anbefales til brug på glatte overflader som fliser, træpaneler osv.



Opladningsspænding: DC5V
Det røde lys indikerer, at produktet oplades.
Det grønne lys angiver, at batteriet er fuldt opladet.

Forholdsregler under opladning:

1. Brug ikke en oplader med en udgangsspænding på mere end 5 V til at oplade lampen.
2. Brug ikke produktet under opladning (detektionsfunktionen vil ikke fungere normalt, fordi den påvirkes af opladningslyset under opladning).

FAQ

Q: Jeg har lige modtaget produktet, men det kan ikke tændes?

A: Oplad batteriet helt, før du bruger produktet første gang.

Q: Hvor lang tid tager det at slukke lyset efter at have registreret menneskelig bevægelse?

A: I detektionstilstand slukkes lyset ikke, hvis en person har bevæget sig i detektionsområdet. Men når personen forlader området eller står helt stille, slukkes lyset automatisk efter 20 sekunder.

Q: Hvorfor lampen ikke virker, når den registrerer et menneske?

A: Detektionstilstanden tænder ikke lyset i veloplyste omgivelser, men aktiveres automatisk, når en person går i nærheden af sensoren i svagt lys.

Q: Er sensoren ikke følsom nok / virker den kun, når du bevæger dig tættere på? Hvor bredt er sensorområdet?

A: Lyskilden har en rækkevidde på 120° og op til 3 meter. Forkert montering eller blokering af detektoren kan påvirke ydeevnen. Monter den med front mod vejen for at opnå den bedste ydeevne.


Q: Problemer relateret til strømforbruget varighed?

A: Strømforbruget stiger med brugen. Med mindre end 6 sensorer om dagen og mindre end 60 sekunder ad gangen kan den bruges kontinuerligt i op til 60 dage uden en ekstra battericyklus.

Q: Hvad er batterispecifikationerne for dette produkt?

A: Indbygget 2000mAh genopladeligt batteri, stærk holdbarhed og hurtig opladningshastighed. Kan oplades fuldt ud på op til 4 timer, afhængigt af model.

FR Caractéristiques du produit



Description des fonctions & Instructions spéciales pour le mode de détection



1. Interrupteur pour changer le mode d'éclairage : OFF-ON-AUTO.
2. En mode AUTO, le détecteur de mouvement et le capteur photosensible s'activent automatiquement. Le capteur ne fonctionne pas en pleine journée ou si la luminosité est suffisante.
3. Appuyez sur l'écran tactile pour changer la couleur de la lumière (3000K-4000K-6000K).



*En cas de forte luminosité ou pendant la journée, le capteur ne se déclenche pas et la lumière reste éteinte. Dans les environnements sombres ou la nuit, il s'allume automatiquement si un mouvement humain est détecté et s'éteint automatiquement après 20 secondes si aucun mouvement n'est détecté.


*La portée du capteur du luminaire est de 120° et à une distance de 3 mètres du centre du produit. Toutefois, une installation incorrecte ou un blocage du point de détection affecte la sensibilité du capteur.

4. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pour régler la luminosité (10-100%).
5. Une lumière rouge indique que le processus de charge est en cours. Le voyant vert indique que le produit est complètement chargé.

*Ne placez pas les deux lampes à détecteur LED intelligentes trop près l'une de l'autre. Une lampe peut empêcher l'autre de s'allumer si elles sont trop proches l'une de l'autre.

*Le verre peut bloquer la fonction de détection, assurez-vous donc que votre produit est placé dans un endroit sans verre.

Instructions d'installation & Instructions de charge



Méthode A : Aimant intégré qui fonctionne sur toutes les structures en fer.

Méthode B : Fixer la face autocollante de la plaque de fer sur une surface non métallique telle qu'un mur ou une armoire, puis fixer la lampe sur la face métallique de la plaque de fer.

Attention!

1. Ne pas coller la face autocollante sur la lampe!
2. L'autocollant sur la plaque en fer est à usage unique et ne doit pas être retiré pour être réutilisé.
3. L'autocollant ne convient pas aux murs irréguliers (briques, chaux, papier peint à motifs). Il est recommandé de l'utiliser sur des surfaces lisses comme le carrelage ou les boiseries.



Tension de charge : DC5V
Le voyant rouge indique que le produit est en cours de chargement.
La lumière verte indique que la batterie est complètement chargée.

Précautions à prendre pendant la charge:

1. Ne pas utiliser un chargeur dont la tension de sortie est supérieure à 5 V pour charger la lampe.
2. N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge (la fonction de détection ne fonctionnera pas normalement car elle est affectée par la lumière de charge pendant la charge).

Questions fréquentes

Q: Je viens de recevoir le produit mais il ne s'allume pas?

A: Chargez complètement la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois.

Q: Combien de temps faut-il pour éteindre la lumière après avoir détecté un mouvement humain ?

A: En mode détection, la lumière ne s'éteint pas lorsque le corps humain se déplace dans la zone de détection. Toutefois, lorsque la personne quitte la zone ou s'arrête, la lumière s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes.

Q: Pourquoi la lumière ne fonctionne-t-elle pas lorsqu'elle détecte un être humain ?

A: Le mode de détection n'allume pas la lumière en environnement éclairé, mais s'active automatiquement en cas de faible luminosité lorsqu'une personne s'approche.

Q: Le capteur n'est pas assez sensible / il ne fonctionne que lorsque vous vous rapprochez ? Quelle est la portée du capteur ?

A: La source lumineuse a une portée de 120° et jusqu'à 3 mètres. Un montage incorrect ou un blocage du détecteur peut nuire aux performances. Installez-le face au chemin de passage pour un fonctionnement optimal.


Q: Questions relatives à la durée de la consommation d'énergie?

A: La consommation d'énergie augmente en fonction de l'utilisation. Avec moins de 6 détections par jour et moins de 60 secondes chacune, l'appareil peut être utilisé en continu jusqu'à 60 jours sans nécessiter de cycle de recharge supplémentaire.

Q: Quelles sont les caractéristiques de la batterie de ce produit ?

A: Quelles sont les caractéristiques de la batterie de ce produit ?

IT Caratteristiche del prodotto



Descrizione delle funzioni & Istruzioni speciali per la funzioni relative al sensore



1. Per cambiare la modalità della luce, usare OFF a ON a AUTO.
2. In modalità AUTO, il rilevatore di movimento e il fotosensore si attivano automaticamente. Il sensore non funziona alla luce del giorno o in presenza di luce sufficiente.
3. Premere il touch screen per cambiare il colore della luce (3000K-4000K-6000K).



*In un ambiente luminoso o durante il giorno, il sensore non verrà attivato e la luce rimarrà spenta. In un ambiente con scarsa illuminazione o durante la notte, si accende automaticamente se viene rilevato un movimento umano e si spegne automaticamente 20 secondi dopo che non viene rilevato alcun movimento.


*Il raggio di rilevamento dell'area della lampada è compreso tra 120° e 3 metri dal punto centrale del prodotto. Tuttavia, un'installazione errata o un blocco del punto di rilevamento influiranno sulla sensibilità di rilevamento.

4. Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante a sfioramento per regolare l'intensità luminosa (10-100%).
5. Una luce rossa indica che la carica è in corso. Una luce verde indica che il prodotto è completamente carico.

*Non posizionare due luci con sensore smart LED troppo vicine l'una dall'altra. Una lampada potrebbe impedire all'altra di accendersi se sono troppo vicine tra loro.

*La modalità di rilevamento può essere bloccata dal vetro, quindi assicurati di posizionare i tuoi prodotti in un'area priva di vetri.

Istruzioni per l'installazione & Descrizione della carica



Metodo A: magnete incorporato per fissarlo facilmente alle superfici metalliche.

Metodo B: fissare il lato adesivo della lastra di ferro a una superficie non metallica, come una parete o un armadio, quindi fissare la lampada al lato metallico della lastra di ferro.

Prestare attenzione.

1. Non incollare il lato autoadesivo alla lampada!
2. L'etichetta adesiva è un monouso e non deve essere rimosso per essere riutilizzato.
3. L'adesivo non è adatto a pareti irregolari (mattoni, calce, carta da parati a motivi). Si consiglia l'uso su superfici lisce come piastrelle o legno.



Tensione di carica: DC5V
La luce rossa indica che il prodotto è in carica.
La luce verde indica che la batteria è completamente carica.

Precauzioni da adottare durante la carica:

1. Non utilizzare un caricatore con una tensione di uscita superiore a 5 V per caricare la lampada.
2. Non utilizzare il prodotto mentre è in carica (la funzione di rilevamento non funzionerà normalmente perché influenzata dalla luce di carica durante la carica).

FAQ

Q: Ho appena ricevuto il prodotto ma non si accende.

A: Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

Q: Dopo quanto la luce si spegne, dopo aver rilevato un movimento umano?

A: In modalità di rilevamento, la luce non si spegne quando il corpo umano si muove all'interno dell'area di rilevamento. Tuttavia, quando la persona esce dalla zona o si ferma, la luce si spegne automaticamente dopo 20 secondi.

Q: Perché la luce non funziona quando rileva un essere umano?

A: Le condizioni di rilevamento sono compromesse in un ambiente già chiaro o illuminato, ma si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione quando si avvicina una persona.

Q: Il sensore non è abbastanza sensibile / funziona solo quando ci si avvicina? Qual è la portata del sensore?

A: La luce ha un raggio di rilevamento di 120° e ntro un raggio di 3 metri. Un'installazione errata, come il montaggio troppo in alto, troppo in basso o l'ostacolo del sensore, può influire sulle prestazioni. Montarlo rivolto verso il flusso di passaggio per una funzionalità ottimale.

Q: Problemi di durata della carica?

A: Il consumo energetico aumenta con l'uso. Con fino a 6 rilevazioni al giorno e meno di 60 secondi alla volta, può essere utilizzato ininterrottamente per un massimo di 60 giorni senza un'ulteriore ricarica della batteria.

Q: Quali sono le caratteristiche della batteria di questo prodotto?

A: Batteria ricaricabile da 2000 mAh, durevole e a ricarica rapida, si ricarica completamente in 4 ore, a seconda del modello.

ES Mostrar producto



Descripción funcional & Instrucciones especiales para la función de detección de identificación



1. Para cambiar de modo, pase de OFF a ON y de ON a AUTO.
2. En el modo AUTO, el detector de movimiento y el fotosensor se activan automáticamente. El sensor no funciona a la luz del día o con suficiente luz.
3. Pula la pantalla táctil para cambiar el color de la luz (3000K-4000K-6000K).



*En caso de fuerte luminosidad o durante el día, el sensor no se activa y la luz permanece apagada. En entornos oscuros o durante la noche, se enciende automáticamente si se detecta movimiento humano y se apaga automáticamente después de 20 segundos si no se detecta movimiento.

*El alcance del sensor de la luminaria es de 120° y a una distancia de 3 metros del centro del producto. Sin embargo, una instalación incorrecta o un bloqueo del punto de detección afecta la sensibilidad del sensor.


4. Cuando la luz esté encendida, mantén pulsado el botón táctil para ajustar el brillo (10-100%).

5. Una luz roja indica que la carga está en curso. Una luz verde indica que el producto está completamente cargado.

*No coloque las dos lámparas con sensor LED inteligente demasiado cerca una de la otra. Una lámpara puede evitar que la otra se encienda si están demasiado próximas.

*El vidrio puede bloquear la función de detección, así que asegúrese de que su producto esté colocado en un lugar sin vidrio.

Instrucciones de instalación & Descripción de la carga




Método A: imán integrado que absorbe todas las estructuras de hierro.

Método B: fije el lado autoadhesivo de la placa de hierro a una superficie no metálica, como una pared o un armario, y luego fije la lámpara al lado metálico de la placa de hierro.

Presta atención.

1. No pegue la parte autoadhesiva a la lámpara!
2. La etiqueta adhesiva es un modelo desechable que no es necesario retirar para reutilizarla.
3. El adhesivo no es adecuado para paredes irregulares (ladrillo, cal, papel pintado estampado). Se recomienda su uso en superficies lisas como azulejos o madera.



Tensión de carga: DC5V
La luz roja indica que el producto se está cargando.
La luz verde indica que la batería está completamente cargada.

Precauciones durante la carga:

1. No utilice un cargador con una tensión de salida superior a 5 V para cargar la lámpara.
2. No utilice el producto mientras se está cargando (la función de detección no funcionará normalmente porque se ve afectada por la luz de carga durante la carga).

FAQ

Q: ¿Acabo de recibir el producto pero no se enciende?

A: Cargue completamente la batería antes de utilizar el producto por primera vez.

Q: ¿Cuánto tarda en apagarse la luz tras detectar movimiento humano?

A: En el modo de detección, la luz no se apaga cuando el cuerpo humano se mueve dentro del área de detección. Sin embargo, cuando la persona abandona la zona o se detiene, la luz se apaga automáticamente al cabo de 20 segundos.

Q: ¿Por qué no funciona la luz cuando detecta a un ser humano?

A: El modo de detección no enciende la luz en un entorno iluminado, pero se activa automáticamente en condiciones de poca luz cuando se acerca una persona.

Q: ¿El sensor no es lo suficientemente sensible / sólo funciona al acercarse?
¿Cuál es el alcance del sensor?

A: La fuente de luz tiene un alcance de 120° y hasta 3 metros. Un montaje o bloqueo incorrecto del detector puede afectar a su rendimiento. Para obtener los mejores resultados, móntelo mirando hacia la carretera.


Q: ¿Preguntas sobre la duración del consumo de energía?

A: El consumo de energía aumenta con el uso. Con menos de 6 sensores al día y menos de 60 segundos cada vez, puede utilizarse de forma continua hasta 60 días sin un ciclo de batería adicional.

Q: ¿Cuáles son las características de la batería de este producto?

A: Batería recargable de 2000 mAh, duradera y de carga rápida, totalmente cargada en 4 horas, según el modelo.

NL Product zoeken



Functionele beschrijving & Speciale instructies voor de identificatiefunctie



1. Schakel van OFF naar ON en van ON naar AUTO om de modus te wijzigen.
2. In de AUTO-modus worden de bewegingsdetector en de fotosensor automatisch geactiveerd. De sensor werkt niet bij daglicht of bij voldoende licht.
3. Druk op het aanraakscherm om de lichtkleur te veranderen (3000K-4000K-6000K).



*Bij helder licht of overdag wordt de sensor niet geactiveerd en blijft het licht uit. In donkere omgevingen of 's nachts schakelt hij automatisch in als er menselijke beweging wordt gedetecteerd en schakelt hij na 20 seconden automatisch uit als er geen beweging wordt gedetecteerd.

*Het bereik van de sensor van de armatuur is 120° en 3 meter vanaf het midden van het product. Een onjuiste installatie of blokkering van het detectiepunt heeft echter invloed op de gevoeligheid van de sensor.


4. Wanneer het licht aan is, houd je de aanraakknop ingedrukt om de helderheid aan te passen (10-100%).

5. Een rood lampje geeft aan dat het product wordt opgeladen. Een groen lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.

*Plaats de twee intelligente LED sensorlampen niet te dicht bij elkaar. Als ze te dicht bij elkaar staan, kan de ene lamp verhinderen dat de andere gaat branden.

*Glas kan de detectiefunctie blokkeren, dus zorg ervoor dat je product in een glasvrije ruimte wordt geplaatst.

Installatie-instructies & Beschrijving van de lading



Methode A: geïntegreerde magneet die alle ijzerstructuren absorbeert.

Methode B: bevestig de zelfklevende kant van de ijzeren plaat aan een niet-metalen oppervlak, zoals een muur of kast, en bevestig vervolgens de lamp aan de metalen kant van de ijzeren plaat.

Opletten.

1. Plak het zelfklevende gedeelte niet op de lamp!
2. De sticker is een wegwerpmodel dat niet verwijderd hoeft te worden voor hergebruik.
3. De lijm is niet geschikt voor oneffen muren (baksteen, kalk, behang met patroon). Aanbevolen voor gebruik op gladde oppervlakken zoals tegels of hout.



T Opladingspanning: DC5V
Een rood lampje geeft aan dat het product wordt opgeladen.
Een groen lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het opladen:

1. Gebruik geen oplader met een uitgangsspanning hoger dan 5 V om de lamp op te laden.
2. Gebruik het product niet tijdens het opladen (de detectiefunctie zal niet normaal werken omdat deze wordt beïnvloed door het oplaadlicht tijdens het opladen).

FAQ

Q: Ik heb het product net ontvangen, maar het gaat niet a an?

A: Laad de batterij volledig op voordat je het product voor het eerst gebruikt.

Q: Hoe lang duurt het voordat het licht uitgaat nadat het een menselijke beweging heeft gedetecteerd?

A: In de detectiemodus gaat het licht niet uit wanneer het menselijk lichaam binnen het detectiegebied beweegt. Wanneer de persoon het gebied echter verlaat of stopt, gaat het licht na 20 seconden automatisch uit.

Q: Waarom werkt het licht niet als het een mens detecteert?

A: De detectiemodus schakelt het licht niet aan in een verlichte omgeving, maar wordt automatisch geactiveerd bij weinig licht wanneer een persoon nadert.

Q: Is de sensor niet gevoelig genoeg / werkt hij alleen op korte afstand? Wat is het bereik van de sensor?

A: De lichtbron heeft een bereik van 120° en tot 3 meter. Een onjuiste montage of blokkering van de detector kan de prestaties beïnvloeden. Voor de beste resultaten monteert u hem met het gezicht naar de weg.

Q: Vragen over de duur van het energieverbruik?

A: Het stroomverbruik neemt toe met het gebruik. Met minder dan 6 sensoren per dag en minder dan 60 seconden per keer, kan hij tot 60 dagen continu worden gebruikt zonder dat de batterij opnieuw moet worden opgeladen.

Q: Wat zijn de batteriejegenschappen van dit product?

A: Oplaadbare 2000 mAh batterij die lang meegaat en snel oplaadt, volledig opgeladen in 4 uur, afhankelijk van het model.

Klicken Sie zum Kopieren der
Taste zum Kopieren

Laadindicator

- Rotes Licht - Laden

- Grünes Licht - voll aufgeladen

PIR-sensor

Leuchttafel

└ Typ-C-Ladeanschluss

AUS-EIN-AUTOMATIK

Eisenplatte mit Leim

Magnetische Oberfläche

Funktionsbeschreibung & Spezielle Anweisungen für den Erfassungsmodus



1. Wechseln Sie von OFF auf ON und von ON auf AUTO, um den Modus zu ändern.
2. Im AUTO-Modus werden der Bewegungsmelder und der Fotosensor automatisch aktiviert. Der Sensor funktioniert nicht bei Tageslicht oder ausreichender Beleuchtung.
3. Drücken Sie den Touchscreen, um die Lichtfarbe zu ändern (3000K-4000K-6000K).



*Bei hellem Licht bleibt der Sensor aus. In dunklen Umgebungen oder nachts schaltet er sich bei Bewegung ein und nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus.

*Die Reichweite des Leuchtensensors beträgt 120° und 3 Meter von der Mitte des Produkts. Eine falsche Installation oder Blockierung des Erfassungspunktes beeinträchtigt jedoch die Empfindlichkeit des Sensors.


*Platzieren Sie die beiden intelligenten LED-Sensorlampen nicht zu dicht nebeneinander. Wenn sie zu nahe beieinander sind,

4. Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Berührungstaste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (10-100%).
5. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Produkt aufgeladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist.

kann eine Lampe die andere am Aufleuchten hindern.

*Glas kann die Erkennungsfunktion blockieren. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Produkt in einem glasfreien Bereich aufgestellt wird.

Anweisungen zum Einbau & Beschreibung der Ladung



Aufmerksam sein.

Methode A: integrierter Magnet, der alle Eisenstrukturen absorbiert.

Methode B: Befestigen Sie die Klebeseite der Eisenplatte an einer nichtmetallischen Oberfläche und die Lampe an der Metallseite.

1. Kleben Sie das selbstklebende Teil nicht auf die Lampe!
2. Der Aufkleber ist ein Einwegmodell, das zur Wiederverwendung nicht entfernt werden muss.
3. Der Kleber ist nicht geeignet für unebene Wände (Ziegel, Kalk, gemusterte Tapeten). Empfohlen für die Verwendung auf glatten Oberflächen wie Fliesen oder Holz.



Ladespannung: DC5V

Ein rotes Licht zeigt an, dass das Produkt geladen wird.

Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden:

1. Verwenden Sie zum Laden der Lampe kein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von mehr als 5 V.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs (die Erkennungsfunktion funktioniert nicht normal, da sie durch das Ladelicht während des Ladevorgangs beeinflusst wird).

FAO

Q: Ich habe das Produkt gerade erhalten, aber es lässt sich nicht einschalten?

A: Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen

Q: Wie lange es dauert, bis das Licht nach Erkennen einer menschlichen Bewegung erlischt?

A: Im Erkennungsmodus schaltet sich das Licht nicht aus, wenn sich die Person im Erkennungsbereich bewegt. Wenn die Person jedoch den Bereich verlässt oder anhält, erlischt das Licht automatisch nach 20 Sekunden.

Q: Warum das Licht nicht funktioniert, wenn es einen Menschen erkennt?

A: Der Erkennungsmodus bleibt in beleuchteten Umgebungen aus und wird bei schwachem Licht aktiviert, wenn sich eine Person nähert.

Q: Ist der Sensor nicht empfindlich genug / funktioniert er nur auf kurze Distanz? Wie groß ist die Reichweite des Sensors?

A: Die Lichtquelle hat eine Reichweite von 120° und bis zu 3 Metern. Eine unsachgemäße Montage oder Blockierung des Detektors kann seine Leistung beeinträchtigen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ihn mit Blick auf die Straße montieren.

Q: Fragen zur Dauer des Energieverbrauchs?

A: Der Stromverbrauch steigt mit der Nutzung. Mit weniger als 6 Sensoren pro Tag und weniger als 60 Sekunden am Stück kann das Gerät bis zu 60 Tage lang ununterbrochen verwendet werden, ohne dass der Akku aufgeladen werden muss.

Q: Was sind die Batterieeigenschaften dieses Produkts?

A: Wiederaufladbarer 2000-mAh-Akku, der lange hält und sich schnell auflädt, vollständig aufgeladen in 4 Stunden je nach Modell

▲ WARNING!

- Do not install the product near the inlet and outlet of cold or hot gas in humid environments. Avoid strong light exposure to prevent interference with sensitivity and incorrect operation.
- Before use, ensure the voltage matches the product's specified operating voltage. Using an incorrect voltage may damage the product and pose potential safety risks.
- When the low power indicator turns yellow and the battery is low, please charge the product promptly.
- This product is intended for indoor use only. Do not spray or immerse it in water to prevent safety hazards.
- Do not use this product as a toy for children to avoid accidents.
- Do not cover the sensing area of the product. When cleaning, use a soft cotton cloth and avoid using corrosive solvents.
- If the product malfunctions during the warranty period, do not attempt to disassemble it without authorization, as this will void the warranty.

▲ VARNING!

- Installera inte produkten i fuktiga, kalla eller varma miljöer. Undvik starkt ljus för att förhindra störningar i känsligheten och felaktig funktion.
- Kontrollera före användning att laddningsspänningen överensstämmer med produktens angivna spänning. Felaktig spänning kan skada produkten och medföra potentiella säkerhetsrisker.
- När indikatorn för låg batterinivå är gul behöver produkten laddas.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten får inte utsättas för fukt eller vatten.
- Använd inte denna produkt som en leksak för barn för att undvika olyckor.
- Täck inte avkänningsområdet på produkten. Vid rengöring, använd en mjuk bomullssträsa och undvik att använda frätande lösningsmedel.
- Om produkten går sönder under garantiperioden, försök inte att öppna den utan tillstånd, eftersom detta kommer att ogiltigförklara garantin.

▲ ADVARSEL!

- Ikke installer produktet nær fuktig, kalde eller varme miljøer. Unngå eksponering for sterk lys for å hindre forstyrrelser i følgeligheten og feilaktig drift.
- Kontroller før bruk at spenningen samsvarer med produktets angitte driftspenning. Feil spenning kan skade produktet og utgjøre potensielle sikkerhetsrisikoer.
- Når lav batteriindikator lyser gult og batteriet er lavt, vennligst lad produktet umiddelbart.
- Dette produktet er kun ment for innendørs bruk. Hold det unna vann for å unngå sikkerhetsrisiko.
- Bruk ikke dette produktet som en leke for barn for å unngå ulykker.
- Dekk ikke sensor området på produktet. Når du engjør, bruk en myk bomullsklut og unngå bruke etsende løsemidler.
- Hvis produktet feiler i garantiperioden, ikke forsøk å demontere det uten tillatelse, da dette vil annullere garantien.

▲ VAROITUS!

- Älä asenna tuotetta liian kylmään tai kuumaan, lähelle kaasuluhteita tai kosteisiin ympäristöihin. Vältä kirkasta valoa, joka voi häiritä herkkyyttä ja aiheuttaa virheellistä toimintaa.
- Varmista ennen käyttöä, että latausjännite vastaa tuotteen ilmoitettua käyttöjännitettä. Väärä jännite voi vaurioittaa tuotetta ja aiheuttaa mahdollisia turvallisuusriskejä.
- Alhaisen akun merkinnän palaa keltaisena on akku on vähissä. Lataa silloin tuote.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä suihkuta tai uota sitä veteen, koska se voi

aiheuttaa turvallisuusriskejä.

- Älä käytä tätä tuotetta leluina lapsille onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä peitä tuotteen tunnistusaluetta. Puhdistaaessa käytä pehmeää puuvillaliinaa ja vältä syövyttävien liuottimien käyttöä.
- Jos tuote menee rikki takuuaian aikana, älä yritä purkaa sitä ilman lupaa, sillä se mitätöi takuun.

▲ ADVARSEL!

- Installer ikke produktet tæt på indløb og udløb af kold eller varm gas i fugtige miljøer. Undgå stærkt lys, da det kan forstyrre følsomheden og forårsage fejl i funktionen.
- Kontroller før brug, at spændingen stemmer overens med produktets angivne driftsspænding. Forkert spænding kan beskadige produktet og udgjøre potentielle sikkerhedsrisici.
- Når indikatorlampen for lavt batteri lyser gult, og batteriet er lavt, skal du oplade produktet med det samme.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Sprøjt ikke eller dyp det i vand for at undgå sikkerhedsrisici.
- Brug ikke dette produkt som en legetøj for børn for at undgå ulykker.
- Dæk ikke detektionsområdet på produktet. Ved rengøring, brug en blød bomulds-kliud og undgå at bruge ætsende opløsningsmidler.
- Hvis produktet fejler i garantiperioden, så forsøg ikke at adskille det uden tilladelse, da dette vil ugyldiggøre garantien.

▲ AVERTISSEMENT!

- N'installez pas le produit près des entrées et sorties de gaz chaud ou froid dans des environnements humides. Évitez la forte lumière, car elle peut interférer avec la sensibilité et provoquer un dysfonctionnement.
- Avant utilisation, assurez-vous que la tension correspond à la tension de fonctionnement du produit. Une tension incorrecte peut endommager le produit et présenter des risques de sécurité potentiels.
- Lorsque le témoin de batterie devient jaune et que la batterie est faible, veuillez recharger le produit immédiatement.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur. Ne le vaporisez pas ou ne le plongez pas dans l'eau pour éviter les risques de sécurité.
- Ne pas utiliser ce produit comme un jouet pour les enfants afin d'éviter les accidents.
- Ne couvrez pas la zone de détection du produit. Lors du nettoyage, utilisez un chiffon doux en coton et évitez d'utiliser des solvants corrosifs.
- En cas de défaillance du produit pendant la période de garantie, ne tentez pas de le démonter sans autorisation, car cela annulera la garantie.

▲ ATTENZIONE!

- Non installare il prodotto vicino a prese e uscite di gas caldo o freddo in ambienti umidi. Evitare la luce intensa, poiché potrebbe interferire con la sensibilità e causare malfunzionamenti.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione corrisponda alla tensione di funzionamento specificata del prodotto. Una tensione errata può danneggiare il prodotto e comportare potenziali rischi di sicurezza.
- Quando l'indicatore di batteria scarica diventa giallo e la batteria è bassa, ricaricare il prodotto immediatamente.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Non spruzzarlo o immergerlo nell'acqua per evitare rischi per la sicurezza.
- Non utilizzare questo prodotto come giocattolo per bambini per evitare incidenti.
- Non coprire l'area di rilevamento del prodotto. Durante la pulizia, utilizzare un panno morbido in cotone ed evitare di usare solventi corrosivi.

- In caso di guasto del prodotto durante il periodo di garanzia, non cercare di smontarlo senza autorizzazione, in quanto ciò annullerà la garanzia.

▲ ATENCIÓN!

- No instale el producto cerca de las entradas y salidas de gas caliente o frío en ambientes húmedos. Evite la luz intensa, ya que puede interferir con la sensibilidad y causar un mal funcionamiento.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la tensión coincida con la tensión de funcionamiento especificada del producto. Una tensión incorrecta puede dañar el producto y presentar riesgos de seguridad potenciales.
- Cuando el indicador de batería baja se vuelve amarillo y la batería está baja, cargue el producto de inmediato.
- Este producto es solo para uso en interiores. No lo rocíe ni lo sumerja en agua para evitar riesgos de seguridad.
- No utilice este producto como un juguete para niños para evitar accidentes.
- No cubra el área de detección del producto. Al limpiar, use un paño suave de algodón y evite usar disolventes corrosivos.
- Si el producto falla durante el periodo de garantía, no intente desarmarlo sin autorización, ya que esto anulará la garantía.

▲ WAARSCHUWING!

- Installeer het product niet nabij in- en uitlaten van koude of hete gas in vochtige omgevingen. Vermijd sterk licht, omdat dit de gevoeligheid kan verstoren en foutieve werking kan veroorzaken.
- Controleer voor gebruik of de spanning overeenkomt met de opgegeven werkspanning van het product. Onjuiste spanning kan het product beschadigen en potentiële veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
- Wanneer het lage batterij-indicator geel wordt en de batterij bijna leeg is, laad het product dan onmiddellijk op.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Spuit of dompel het niet in water om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Gebruik dit product niet als speelgoed voor kinderen om ongelukken te voorkomen.
- Bedek het detectiegebied van het product niet. Gebruik een zachte katoenen doek om het product schoon te maken en vermijd het gebruik van corrosieve oplosmiddelen.
- Als het product defect is tijdens de garantieperiode, probeer het dan niet zonder toestemming te demonteren, aangezien dit de garantie zal vervallen.

▲ WARNING!

- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Ein- und Auslässen für kaltes oder heißes Gas in feuchten Umgebungen. Vermeiden Sie starkes Licht, da es die Empfindlichkeit beeinträchtigen und Fehlfunktionen verursachen kann.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung mit der angegebenen Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Produkt beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Wenn die Batterieanzeige gelb wird und die Batterie schwach ist, laden Sie das Produkt sofort auf.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Sprühen Sie es nicht ein oder tauchen Sie es nicht ins Wasser, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug für Kinder, um Unfälle zu vermeiden.
- Decken Sie den Erfassungsbereich des Produkts nicht ab. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Baumwolltuch und vermeiden Sie den Einsatz von ätzenden Lösungsmitteln.
- Sollte das Produkt während der Garantiezeit ausfallen, versuchen Sie es, ohne Erlaubnis zu zerlegen, da dies die Garantie ungültig macht.