DATABLAD-FDV

Model: SA700

Anvendelsesområde

Røgalarmen er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmer. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmen er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmer i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmer i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmer placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmen, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmer bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmer mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.



Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmen bør udskiftes hvert tiende år.

TEKNISKE DATA

Detektionsprincip:	Optisk detektionskammer
Strømkilde:	9V
Seriekoblet:	Nej
Temperatur område:	-10 °C / +40 °C
Udskifteligt batteri :	Ja
Batteri liv:	1 år
Alarm lydstyrke:	≥ 85 dB / 3 m
Pausefunktion:	Nej
Højde (mm):	34
Bredde (mm):	105

Model:	SA700
Sku:	601176
EAN:	7320896011762
Certifisering:	EN 14604

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk